

Ansprechpartner für anfallende Fragen aus diesem Reglement richten sie bitte an office@oetpo.at

Dieses Reglement wird nicht im Internet veröffentlicht, sie erhalten es auf Anfrage beim jeweiligen Veranstalter oder unter office@oetpo.at

Die Teilnehmer bzw. die Teamchefs der Standardtraktorveranstaltung sind selbst dafür verantwortlich, um sich über etwaige Aktualisierungen zu erkundigen!

□ Allgemeines ○

Sicherheit

1. Auf jeder von der ÖTPO vergebenen Veranstaltung ist Sicherheit oberstes Gebot.
2. Es ist eine Vielzahl verschiedener Sicherheitseinrichtungen erforderlich, und diese Einrichtungen müssen an vielen verschiedenen Stellen des Fahrzeuges erscheinen. Während des Ziehens muss Sicherheit bei jedem immer an erster Stelle stehen.
Das Ende der Bahn muss zu jeder Zeit freigehalten werden. Die ÖTPO wird keine Veranstaltung durchführen, auf der jemand einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt ist. Jeder ist für die Sicherheit selbst verantwortlich.
3. Der Veranstalter, die Fahrer, die Zuschauer und die ÖTPO-Funktionäre müssen zusammenarbeiten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

○ Gewährleistungsausschluss

1. Die Regeln in diesem Buch sind als Leitfaden für den Traktor-Pulling-Sport gedacht. Sie beziehen sich auf die Sicherheit der Ausrüstung, und liegen im Verantwortungsbereich jedes einzelnen Fahrers, der an der Ausübung dieses Truck- und Traktor Sportes teilnimmt und sich diesen Regeln unterwirft.
2. Es ist keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Sicherheit beabsichtigt, noch darf diese aus der Veröffentlichung dieser Regeln gefolgert werden, auch dann nicht, wenn die Regeln eingehalten werden. Nichts in diesem Reglement sollte als eine Garantie gegen Schäden oder Tod von Teilnehmern, Helfern oder Zuschauern ausgelegt werden. Die Ausführungen und Vorschriften, die in diesem Reglement in Kraft gesetzt werden, basieren auf den Vorschlägen der WPI/NTPA, der ETPC sowie den einzelnen nationalen Verbänden.

Anmerkung:

Alle Teilnehmer werden daran erinnert und ermutigt, den Vorstand ihrer Organisation anzusprechen, sollten sie beabsichtigen, ein Wettbewerbsfahrzeug zu bauen, bei dem neue oder einzigartige Techniken verwendet werden. Dasselbe gilt bei beabsichtigtem Umbau, Änderung oder Wechsel eines vorhandenen Fahrzeuges, wo solche Entwicklungen, Techniken oder Veränderungen im Hinblick auf einzelne Punkte des Reglements Fragen bezüglich Bau und/oder Sicherheit entstehen lassen könnten.

□ Wettbewerbsregeln

○ Teilnahmeberechtigte Fahrer

1. Alle Wettbewerber, die an einer Pulling-Veranstaltung teilnehmen, die von einem Mitglied der ETPC sanktioniert ist, müssen eine gültige Lenkerberechtigung vorweisen können. Wettbewerber müssen 18 Jahre alt sein oder mindestens 16 Jahre mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten.
2. Jeder Fahrer muss vor dem Wettbewerb bzw. bis zum vom Veranstalter festgelegten Anmeldeschluss ein schriftliches Anmeldeformular abgeben.

3. Alle Fahrer sollten sauber und korrekt angezogen sein; die Traktoren sollten bei Veranstaltungsbeginn gesäubert sein.
4. Alle Fahrer sind verpflichtet, bei einer eventuellen Fahrerbesprechung durch den Rennleiter teilzunehmen.

○ **Teilnahmeberechtigte Fahrzeuge**

1. Alle Standardklassen Traktoren müssen eine gültige Straßenzulassung haben und dem KFG in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen. Sämtliche vorgelegte Dokumente müssen in deutscher Sprache verfasst und deutlich lesbar sein.
2. Traktoren, die dem technischen Reglement nicht entsprechen, sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Entscheidung darüber obliegt den technischen Kommissaren sowie der Rennleitung.
3. Auf von der ÖTPO sanktionierten Veranstaltungen wird nur die in diesem Reglement beschriebene Standardklasse gefahren.
4. Diese Klassen sind für die Teilnehmer aus der Umgebung gedacht. Welche Gewichtsklassen an den Start gehen, obliegt dem jeweiligen Veranstalter.
5. Innerhalb dieser Klasse gibt es keine nationale Meisterschaft der ÖTPO.

□ **Technische Vorschriften für die Fahrzeuge**

1. Dieses Reglement deckt die Sicherheitsaspekte der Klassen für serienmäßige Traktoren ab.
2. Es dürfen Nachrüsturbolader verwendet werden. Wenn es für den Traktor keine Nachrüstsatz geben sollte (vor allem Oldtimer), dürfen folgende Lader aufgebaut werden:

Hubraum	erlaubter Lader
>6200 cm ³	KKK/Borg Warner K27 oder vergleichbarer
6200-8500 cm ³	KKK/Borg Warner K28 oder vergleichbarer
>8500 cm ³	KKK/Borg Warner K30 oder vergleichbarer

Das Typenschild muss vorhanden und leicht sichtbar angebracht sein.

Sofern der Turbolader nicht unter die serienmäßige Motorhaube passt, muss ein umlaufender Schutz aus 2 mm Stahlblech angefertigt werden. Der Schutz muss mit dem Turbolader fest verschraubt sein.

3. Der Traktor muss ein Serientraktor sein und in der Optik seriennah sein.
4. Der Motor muss äußerlich original sein und muss durch den Hersteller in einem Serientraktor verkauft worden sein. Zum Motor gehört auch die Einspritzpumpe.
5. Der Traktor muss angemeldet sein und eine gültigen Begutachtungsplakette (§57a KFG) haben. Ist dies nicht der Fall, darf der Traktor nicht an den Start gehen.
6. Eine Aufladung ist auf einen (1) Turbolader begrenzt, es sei denn, das Fahrzeug wurde vom Hersteller mit mehreren Ladern ausgeliefert. Nachgerüstete Turbolader dürfen nicht offen liegen, sondern müssen entweder unter der Motorhaube positioniert sein oder mit einem 2mm Blech abgeschirmt werden.
7. Zusatzgewichte dürfen nicht über die Hinterräder hinausragen. Sie dürfen Fahrer oder Zuschauer weder gefährden, noch behindern und nicht beweglich sein. Der Anhängepunkt der Frontgewichte darf max. 1000 mm vor dem originalen Vorderteil oder dem Oberlenkerbolzen der Fronthydraulik liegen. Anbaugeräte in der Fronthydraulik sind verboten. Der technische Kommissar kann eine übertriebene Beladung mit Frontgewichten vom Wettkampf ausschließen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Traktor durchbrechen kann.

8. Die Steigbegrenzer sind für alle Traktoren unter 8t Startgewicht sowie alle reinen hinterradgetriebenen Traktoren Pflicht, für alle anderen Traktoren werden sie empfohlen.
9. Die Steigbegrenzer müssen mindestens 150 mm über die Hinterreifen hinausragen und dürfen maximal 250 mm vom Boden entfernt sein. Die Aufstandsfläche muss mindestens 150 cm² betragen, die Breite mindestens 100 mm. Die Unterlenker können als Bestandteil der Steigbegrenzer genutzt werden, sie müssen jedoch mechanisch arretiert sein. Sperren der Unterlenker über die Hydraulik allein ist nicht ausreichend; zum mechanischen Sperren sind Ketten, Streben oder vergleichbares zu verwenden.
10. Die Traktoren müssen einen GS-geprüften Umsturzbügel oder eine Sicherheitskabine besitzen.
11. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Kraftstoffe verwendet werden. Zusatzstoffe und Verbrennungsbeschleuniger sind nicht erlaubt.
12. Das zulässige Gesamtgewicht gemäß Zulassungsschein darf nicht überschritten werden.
13. Allrad darf nur in der 7,5-Tonnen-Klasse eingeschaltet werden. Die Zahl der angetriebenen Achsen darf nicht verändert werden (Serienzustand!).
14. Die Motordrehzahl darf die in den Fahrzeugpapieren angegebene Nenndrehzahl um nicht mehr als 15% überschreiten, jedoch sind maximal 2700 min⁻¹ zulässig.
15. Es ist nur Gummibereifung erlaubt. Zwillingbereifung oder Gitterräder sind nicht erlaubt. Es muss eine dem Traktor angepasste Reifendimension verwendet werden.
16. Die Zugverbindung zum Bremswagen erfolgt über ein Zugmaul, wobei die Anhängöhe bei maximal 80 cm, aber immer unterhalb des Achsmittelpunktes liegen muss und je nach Klasse hoch sein darf.
3 000 Kg u. 4 500 Kg max. 50 cm über den Erdboden
6 000 Kg u. 7 500 Kg max. 60 cm über den Erdboden
17. Der Winkel der eingehängten Zugkette zum Boden darf 25° nicht überschreiten.
18. Das Zugmaul muss in alle Richtungen starr sein und entsprechend stabil befestigt sein.

□ Durchführung einer Veranstaltung (Auszug aus dem Hauptreglement der ÖTPO) ○

Allgemeine Regeln

1. Der Teilnehmer muss über den Inhalt des Reglements Bescheid wissen.
2. Bei Unklarheiten oder Zweifelsfällen wird auf das Hauptreglement der ÖTPO bzw. ETPC zurückgegriffen.
3. Der Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein, oder 16 Jahre und im Besitz eines gültigen Traktorführerscheines sein. Bei Minderjährigen muss eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen.
4. Der Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an einer Veranstaltung teil.
5. Alle Standardtraktore müssen vorab beim Veranstalter gemeldet werden. Der Veranstalter entscheidet über die Anzahl, Klassen und auch die Teilnahme der Traktoren. Vorzugweise sollen Traktoren aus der Umgebung des Veranstaltungsortes starten.
6. Die Starterlisten sind beim Messplatz / Laserwagen abzuholen
7. Wettkampfgelände sind die Bahn und die Sicherheitszonen rings um diese Bahn. Also ab Start, jeweils 10m links und rechts der Bahn und der Sicherheitsauslauf von 30m am Ende der Bahn.
8. Der Vorstartbereich ist ein vom Veranstalter gekennzeichnetter und auch abgesperrter Bereich. In ihm dürfen sich nur die notwendigen Mitglieder eines Teams aufhalten: Der Fahrer und max. 2 Helfer.

9. Das Fahrerlager ist ein vom Veranstalter abgesperrte Bereich, in dem die Traktoren und andere für den Start unbedingt notwendige Fahrzeuge aufgestellt werden. Andere Geräte oder Fahrzeuge müssen auf dem allgemeinen Parkplatz abgestellt werden.
10. Die Rennleitung und/oder die technischen Kommissare haben das Recht, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen, wenn dieser sich nicht an die aufgestellten Regeln hält.
11. Dem Fahrer oder seinen Helfern ist es absolut verboten unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen stimulierenden Mitteln am Wettkampf teilzunehmen oder sich auf dem Wettkampfgelände oder dem Vorstartbereich aufzuhalten. Zuwiderhandlungen enden sofort in der Disqualifikation des Teams.
12. Auf dem ganzen Veranstaltungsgelände darf nur mit Schritttempo gefahren werden.
13. Jeder Traktor kann nur einmal in einer Gewichtsklasse starten.
14. Jeder Traktor muss technisch abgenommen werden.
15. Der Motor eines teilnehmenden Traktors darf nur gestartet werden, wenn der Fahrer auf dem Fahrzeug sitzt. Er darf den Fahrersitz erst wieder verlassen, wenn der Motor komplett zum Stillstand gekommen ist.
16. Ist der Traktor in Betrieb, ist nur der Fahrer auf dem Fahrzeug erlaubt. Generell sind keine Mitfahrer auf dem Traktor erlaubt.
17. Nur der Fahrer und ein Helfer dürfen sich während des Pulls auf dem Wettkampfgelände (Bahnbereich) aufhalten. Hält sich ein Teammitglied ohne Berechtigung auf dem Wettkampfgelände auf, kann das gesamte Team disqualifiziert werden.
18. Ein Teilnehmer wird von der Teilnahme ausgeschlossen, wenn er sich unsportlich gegenüber anderen Fahrern, Funktionären oder Zuschauern verhält.
19. Es ist verboten, während des Pulls zu rauchen, zu trinken oder andere Dinge zu sich zu nehmen.
20. Jeder Teilnehmer muss innerhalb von 3 Minuten, nachdem der Bremswagen auf der richtigen Position steht, den Pull begonnen haben. Das Team kann die Startposition des Bremswagens selbst bestimmen.
21. Solange eine rote Flagge gezeigt wird, darf der Pull nicht gestartet werden. Der Pull darf erst gestartet werden wenn von beiden Flaggenmännern die grüne Flagge gezeigt wird.
22. Der Start darf nur mit stramm angezogener Kette erfolgen. Anrucken ist nicht erlaubt, auch nicht während des Pulls.
23. Wird während des Pulls eine rote Flagge gezeigt, ist der Pull sofort zu unterbrechen. Bei einem Verstoß wird der Pull nicht gewertet. Er kann nicht wiederholt werden.
24. Kommt ein Traktor während des Pulls an oder über die seitlichen Bahnbegrenzungslinien wird der Pull nicht gewertet und der Traktor disqualifiziert. Er kann nicht wiederholt werden.
25. Der erste Teilnehmer hat einen Testpull. Bevor er die Bahn verlässt, muss er entscheiden, ob der Pull gewertet werden soll oder nicht und dieses vor dem Verlassen der Bahn der Rennleitung oder dem zweiten Flaggenmann mitteilen. Soll er nicht gewertet werden, kann er noch einmal starten. Ebenso kann die Rennleitung den Bremswagen nach dem ersten Pull anders einstellen lassen. Der Traktor kann den Pull dann wiederholen wenn der Bremswagen schwerer eingestellt wird. Wird der Bremswagen hingegen leichter eingestellt kann der Traktorfahrer seinen Pull auch in die Wertung gehen lassen.
26. Ein Pull wird dann gewertet, wenn mindestens 3cm gezogen worden sind.
27. Jeder Traktor muss aus eigener Kraft vor den Bremswagen fahren und auch wieder wegfahren. Falls es der Bahnzustand (zu viel Erdmaterial oder zu tiefe Löcher in der Bahn) oder ein technischer Defekt das Wegfahren nicht möglich machen, ist dieses kein Grund zur Disqualifikation.

28. Es werden maximal zwei Qualifikationsdurchgänge zum Stechen gefahren. Bei mehr als 10 Startern in einer Klasse kann die Rennleitung den zweiten Qualifikationsdurchgang in dieser Klasse streichen.
29. Das Stechen erfolgt nach der Reihenfolge der Full Pulls.
30. Die Platzierungen ergeben sich aus der besten, gezogenen Weite im Stechen, bzw. den Vorläufen. Die Weiten werden nicht addiert. (Erklärung: Wer im Stechen am weitesten gezogen hat, hat gewonnen)
31. Muss aus nicht vorherzusehenden Umständen eine Klasse neu gestartet werden, wird nach der gleichen Startreihenfolge gestartet. Disqualifikationen aus dem Erstpull sind dann gegenstandslos.
32. Bei Streitigkeiten wird nach dem Hauptreglement entschieden. Es kann während einer Veranstaltung bei einem Mitglied des Vorstandes oder der Rennleitung eingesehen werden.

□ Rennleitung, Tech Team, Umweltbeauftragter und Bahn

Alle aktiven Funktionäre der ÖTPO am Veranstaltungstag unterliegen der Verantwortung und Leitung des Rennleiters. Die Rennleitung ist die oberste Instanz im Rennablauf. Die Entscheidungen des Tech Teams und des Umweltbeauftragten werden eigenständig getroffen und sind endgültig bindend.

Alle getroffenen Entscheidungen vom Tech Team und Umweltbeauftragten werden eigenständig getroffen und sind bindend. Sie können nicht beeinträchtigt werden.

Die Vereinsleitung mischt sich nicht in den Rennablauf ein.

Nur in Ausnahmefällen kann der Vorstand zu Rate gezogen werden.

Das letzte Wort hat der Rennleiter.

1. Bei allen offiziellen Wettbewerben muss eine Lehmbahn vorhanden sein, die eine Länge von 120 Metern hat und nicht weniger als 10 m breit ist. Weiterhin muss ein 30 Meter langer Auslauf vorhanden sein, breit genug, das die Traktoren aus der Bahn heraus fahren können. An jeder Seite der Bahn muss mindestens 10 Meter als Sicherheitsbereich vorhanden sein. Bei Hallenveranstaltungen können die Abmessungen und Sicherheitsbereichen abweichend sein.
2. Jede Bahn muss nach jedem Lauf instandgesetzt und befestigt werden.
3. Befindet sich ein Fahrzeug unter grüner Flagge, darf sich außer dem Bahnpersonal und dem Wettbewerber niemand auf der Bahn aufhalten.

Als Bahn ist der für den Pull abgegrenzte Bereich + 0,5 m in jede Richtung sowie die Auslaufzone am Ende der Bahn definiert.

4. Bei jedem Pull müssen zwei Flaggenmänner anwesend sein. Derjenige mit der Startflagge ist für den ordnungsgemäßen Zustand der Bahn, des Fahrzeugs und des Fahrers verantwortlich. Der zweite Flaggenmann hat darauf zu achten, ob das Fahrzeug von der Bahn abkommt.
5. Das Ziehen oder das Verlassen der Startlinie unter roter Flagge ist ein Grund zur Disqualifikation.
6. Vor jedem Versuch wird der Bremswagen zur Startlinie vor- oder zurückgeschleppt. Kein offizieller Pull darf in irgendeiner Richtung abweichend von der Startlinie beginnen. Zum Start muss die Vorderkante der Kufe an der Startlinie sein, und der Vorschub muss eingeschaltet sein.
7. Jeder Wettbewerber hat die Möglichkeit, den Bremswagen für seine/ihre beiden Versuche auf eine Startposition nach seinem Wunsch an der Startlinie stellen zu lassen. Der Bremswagenfahrer muss davon in Kenntnis gesetzt werden, an welcher Stelle der Wettbewerber den Bremswagen platziert haben möchte, wenn der vorherige Teilnehmer von dem Bremswagen abgehakt wird. Es wird empfohlen, die Crewmitglieder mit einzubeziehen, den Bremswagen auf den Punkt setzen zu lassen, um die Veranstaltung zügig vorankommen zu lassen.

□ Testlauf und Wiederholungen

1. Der erste Wettbewerber jeder Klasse ist gleichzeitig Testfahrer. Ist die Einstellung des Bremswagens richtig, kann der Lauf gewertet werden. Der Fahrer hat jedoch die Möglichkeit, den Lauf zu wiederholen, nachdem sechs (6) weitere Starter ihren Versuch gemacht haben.
2. Sollte die Startnummer eins beim ersten Startversuch, also dem Testpull, die Bahnbegrenzung verlassen, darf er den Zug wiederholen.
3. Muss die Einstellung des Bremswagens wiederholt geändert werden, so wird der erste Fahrer nach jeder Neueinstellung als Testfahrer angesehen.
4. Jeder Start muss mit gespannter Zugkette durchgeführt werden. Dem Bewerber ist es gestattet, zwei Startversuche durchzuführen. Geht der Fahrer vor der 20 m Marke vom Gas, darf er den Zug wiederholen, selbst wenn er über die 20 m Marke hinausfährt. Das Ergebnis wird dann nicht gewertet. Geht der Fahrer nicht vom Gas, darf er nicht wiederholen. Sinn dieser Regelung ist es, dass die Fahrer nicht vor der 20 m Marke ruckartig bremsen müssen, sondern so weich wie möglich zum Stehen kommen. Ruckartiges Anfahren ist nicht gestattet und kann zur Disqualifikation führen. Es ist dem Rennleiter überlassen, dieses zu entscheiden.
5. Es braucht keine Instandsetzung der Bahn vor dem zweiten Versuch durchgeführt werden.
6. Wird eine Klasse nochmals gestartet, haben alle Wettbewerber, die vorher in dieser Klasse schon gefahren sind, die gleichen Rechte wie der Testfahrer. Soll ein Start wiederholt werden, obliegt es dem Wettbewerber, den Rennleiter von seiner/ihrer Entscheidung zu unterrichten.
7. Sollten in einer Klasse die ersten fünf Starter alle einen Full-Pull schaffen, kann der Rennleiter die Klasse wiederholen lassen.
8. Entscheidet sich der Fahrer für eine Wiederholung, muss diese Entscheidung getroffen werden, bevor das Fahrzeug den Bahnbereich verlässt.
9. Eine Disqualifikation beim ersten Versuch zieht automatisch nach sich, dass man diesen Versuch nicht wiederholen kann. Nur wenn die ganze Klasse wiederholt wird, darf der Teilnehmer nochmals unter seiner Startnummer starten.
10. Der Wettbewerber muss spätestens drei Minuten *nach Aufforderung durch den Flaggenmann* gestartet sein (Kette aus eigener Kraft gespannt und das Handzeichen für die Startbereitschaft geben). Jede Verzögerung zieht eine Disqualifikation nach sich. *Verzögerungen die nicht durch den Wettbewerber verursacht sind, werden den 3 Minuten aufgeschlagen.*

Disqualifikation bedeutet, dass der Traktor keine Meisterschaftspunkte (Ausnahme Hookpoints) erhält, den Zug aber dennoch für die eigene Erfahrung und Show der Zuschauer machen darf. Der Fahrer erhält dafür weitere 3 Minuten zur Verfügung. Schafft er das nicht, wird der Traktor rausgeschleppt. Eine Disqualifikation wird sofort von der Rennleitung an den Fahrer kommuniziert. Die Entscheidung des Fahrers nach einer Disqualifikation muss umgehend erfolgen.

Handhabung für den vor den Bremswagen geschleppten Traktor:

1. Zeit läuft ab dem Zeitpunkt der abgehängten Schleppstange oder Seil
2. Das Zeitlimit wird hierbei auf 2 Minuten reduziert
3. Innerhalb dieser Zeit muss der Traktor aus eigener Kraft die Zugkette des Bremswagens gestrafft haben und startbereit sein (das Handzeichen dafür gegeben haben).

Wird der erste Flaggenmann informiert, kann der Wettbewerber um sechs Startnummern zurückgesetzt werden. Die Regelung kann allerdings nur einmal pro Teilnehmer und Klasse in Anspruch genommen werden.

11. Stellt sich vor dem ersten offiziellen Zug, also beim Testpuller, ein technisches Problem ein, kann der Rennleiter das Fahrzeug um sechs Startnummern zurücksetzen oder es als letztes in der Klasse starten lassen.

12. Stellt sich innerhalb der ersten 20 m ein technisches Problem, kann sich der Wettbewerber um sechs Startnummern zurücksetzen lassen. Er hat maximal zwei Versuche.
13. Stellt sich beim letzten Fahrzeug in der Klasse ein technisches Problem ein, dann hat der Fahrer sechs Minuten Zeit sich am Bremswagen einzuhängen und einen Versuch zu starten.
14. Bei jeder Wiederholung, die durch ein "Versagen des Wettbewerbes" verursacht wurde, kann sich der Fahrer, nach seinem Ermessen, um sechs Plätze zurücksetzen lassen.
15. Wird der Bremswagen nach einem Pull des Testfahrers auf eine leichtere Einstellung zurückgesetzt, darf der Wettbewerber diesen Pull für sich in werten lassen.

□ Stechen (Pull-Off)

1. Jeder Start muss mit gespannter Zugkette durchgeführt werden. Dem Bewerber ist es gestattet, zwei Startversuche durchzuführen. Geht der Fahrer vor der 20 m Marke vom Gas, darf er den Zug wiederholen, selbst wenn er über die 20 m Marke hinausfährt. Das Ergebnis wird dann nicht gewertet. Geht der Fahrer nicht vom Gas, darf er nicht wiederholen. Sinn dieser Regelung ist es, dass die Fahrer nicht vor der 20 m Marke ruckartig bremsen müssen, sondern so weich wie möglich zum Stehen kommen. Ruckartiges Anfahren ist nicht gestattet und kann zur Disqualifikation führen. Es ist dem Rennleiter überlassen, dieses zu entscheiden.
2. Erreicht der erste Wettbewerber nicht einmal die 38 m Marke, wird der Bremswagen neu eingestellt (beim Euro Cup und EM sind es 60 m). Voraussetzung dafür ist aber, dass der Traktor selbst normal funktioniert hat. Die Neueinstellung geschieht nach dem Ermessen des Rennleiters.
3. Erreicht der erste Wettbewerber einen Full-Pull, müssen alle Mitbewerber mit der gleichen Bremswageneinstellung ziehen, es sei denn, der Rennleiter ist der Meinung, der Bremswagenfahrer hat bei der Einstellung einen Fehler gemacht.
4. "Floating Finishlines" (Verlängerung der Bahn beim Stechen auf max. 110 m) wird nach Ermessen der Bahnverantwortlichen vorgesehen, aber nur im Stechen. Die neue Zielmarke muss eindeutig mit Kreide markiert sein. Die Starter müssen bei einer Fahrerbesprechung und vor dem Stechen über die Anwendung dieser Regelung informiert werden. Der Auslauf muss mindestens 40 m betragen.
5. Die Reihenfolge der Startplätze erfolgt in der Reihenfolge, in der sich die Fahrer für das Stechen qualifiziert haben. Sie kann sich nur ändern, wenn der Rennleiter die Bremswageneinstellung ändern lässt. Beim Stechen kann man sich nicht um sechs Startpositionen zurücksetzen lassen.
6. Wird das Stechen nicht auf derselben Bahn, mit demselben Bremswagen oder am gleichen Tag durchgeführt, kann der erste Fahrer den ersten Zug machen oder sich um sechs Startnummern zurücksetzen lassen.

□ Zusammenfassung von Gründen für eine Disqualifikation

1. Verlust von Ballastgewichten unter grüner Flagge.
2. Verlust von Teilen oder Ausfall der Sicherheitseinrichtungen unter grüner Flagge.
3. Übermäßiger Verlust von Flüssigkeit bei grüner Flagge (gleichmäßiger oder pulsierender Fluss, der sich über die Bahn ergießt, oder ein Fleck von mehr als 200 mm Durchmesser).
4. Verwendung von nicht erlaubtem Treibstoff (Nitromethan, Nitrooxid, andere Sauerstoffträger oder Verbrennungsbeschleuniger).
5. Überschreitung der seitlichen Bahngrenzen durch das ziehende Fahrzeug oder Berührung der Kreidemarkierungen durch den Traktor.
6. Unsichere Fahrweise.

7. Bei Hallenveranstaltungen: Übermäßig undichte Abgasanlagen oder das Versagen der Abgasanlagen-Verlängerung bei dieselgetriebenen Super-Stock- und Freie-Klasse-Traktoren.
8. Verwendung unzulässiger Ausrüstung.
9. Start unter roter Flagge.
10. Bei der Verwendung eines nicht dem Reglement entsprechenden Zugpendels droht der Entzug aller Punkte und eine Sperrung für ein Jahr und zehn Tage vom Tage der Zuwiderhandlung an.
11. Jede absichtliche Verletzung des Reglements gilt als illegal und wird nach Ermessen des ÖTPO Vorstands bestraft.
12. Eine Entscheidung der ETPC Jury oder des Rennleiters ist endgültig und kann nicht angefochten werden. Wird jedoch eine gute und vernünftige Begründung hervorgebracht, kann die Jury oder der Rennleiter sein Urteil revidieren oder abändern.
13. Überschreitung der zulässigen Startzeit

□ Proteste

1. Jeder Wettbewerber, der das Gefühl hat, das Fahrzeug eines anderen Teilnehmers entspräche nicht dem Reglement, kann gegen dieses Fahrzeug Einspruch einlegen. Der Team Chef protestiert im Namen des Teilnehmers vor der Internationalen Jury, bzw. dem Rennleiter. Er muss dabei ein Pfand in Höhe von 250 Euro **in bar** hinterlegen. Entspricht das Fahrzeug dem Reglement, wird das Pfand einbehalten; entspricht es nicht dem Reglement, wird das Pfand dem Protestierenden zurückerstattet. Der Protest muss schriftlich verfasst werden und der Jury ausgehändigt werden, bevor die betroffene Klasse beendet ist.

Bei nationalen Veranstaltungen der ÖTPO muss der Protest dem Rennleiter oder einem der technischen Kommissare schriftlich übergeben werden.

2. Ein Vertreter der ETPC bzw. der ÖTPO hat einen Tag Zeit, das Fahrzeug zu überprüfen. Während dieser Zeit kann das Fahrzeug weiterhin teilnehmen.
3. Wird die Legalität des Kraftstoffes oder der Hubraum des Motors angezweifelt, muss Protest eingelegt werden bevor das Fahrzeug die Bahn verlässt.

Das Pfand beträgt in diesen Fällen 500 Euro, **in bar** zu hinterlegen.

□ Umweltschutzregeln

1. Alle während eines Pulls aus einem Fahrzeug ausgelaufenen Flüssigkeiten müssen in einem speziell dafür konstruierten, an dem Fahrzeug montierten Behälter so aufgefangen werden, dass diese Flüssigkeiten nicht auf die Bahn gelangen können.
2. Es ist für jedes Fahrzeug Pflicht, eine Kunststoffplane oder ein anderes undurchlässiges Material bei sich zu führen, das im Fahrerlager unter den Traktor gelegt werden muss. Nach der Veranstaltung muss das Team dafür sorgen, dass eventuell ausgelaufene Flüssigkeit fachgerecht entsorgt und die Plane wieder mitgenommen wird.

Es darf kein Öl oder andere Flüssigkeit ins Erdreich gelangen. Anm.: Dazu gehört auch Methanol.

Für den Fall eines Feuers muss trainiertes Personal in der Nähe der Bahn anwesend sein.

3. Der Umweltkommissar der ÖTPO überwacht den Ablauf am Veranstaltungsgelände. Seinen Anweisungen sind zwingend Folge zu leisten.
4. Die Richtlinien für das Verhalten am Veranstaltungsgelände sind beim Umweltkommissar erhältlich.

Zuwiderhandlungen werden gemäß dem Strafkatalog geahndet.

